

- 1 Balta raadt aan om uw tapijt door een **professionele plaatser** te laten installeren. Voor de plaatsing van geweven tapijt zijn de algemeen geldende vakregels en bijbehorende normen van doorslaggevend belang.
- 2 De **ondergrond** moet droog, effen, zuiver, stabiel en stofvrij zijn, en mag geen barsten vertonen. Hij moet stoot- en slagvast zijn, overeenkomstig VOB DIN 18365. Indien nodig moet de vloer ten minste 24 u vóór de plaatsing uitgeëgaliseerd worden.
- 3 Balta raadt aan om het geweven tapijt gedurende 24 uur te laten **acclimatiseren** in de ruimte waar het moet worden geplaatst. Vóór, tijdens en ten minste 72 uur na de plaatsing is een bodemtemperatuur van ten minste 15°C wenselijk. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger dan 75% zijn en een kamertemperatuur van ten minste 18°C is aan te bevelen.
- 4 Het **openen van de verpakking** dient met de gepaste zorg te gebeuren. Er dient in het bijzonder op te worden gelet dat de pool van het tapijt bij het openen niet wordt beschadigd door scherpe voorwerpen. Controleer het tapijt vóór het plaatsen op eventuele fouten.

- Gelijkwaardige lijmen kunnen, na tests bij de desbetreffende fabrikant, ook gebruikt worden. In ieder geval moeten de verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende lijmfabrikanten strikt opgevolgd worden.
- Een verhuislijm kan in geen geval voor het plaatsen van NATURE gebruikt worden.
- De **verluchtingstijd** is afhankelijk van de hoeveelheid opgebrachte kleefstof, de omgevingstemperatuur en de ondergrond. Bij een normaal zuigende ondergrond kan het tapijt na een verluchtingstijd van ca. 5 à 10 min. in de kleefstof gelegd worden. Bij een zwak zuigende ondergrond moet iets langer gewacht worden.

9 Bij het plaatsen van een naad moet als volgt te werk gegaan worden:

- De twee banen moeten vooraf afzonderlijk gesneden worden (m.a.w.: niet over elkaar leggen en door de twee banen snijden!).
- Er moet van bovenaan met een scherp mes gesneden worden. Voor een perfect sluitende naad moet het mes daarbij een beetje schuin gehouden worden.



## 5 Plaatsingsinstructies bij het plaatsen van verscheidene banen.

Voor een vakkundige plaatsing moeten volgende punten in acht genomen worden:

- Omwille van het productieproces in de weefindustrie zijn er zogenaamde bovenstukken en onderstukken.
- Aangezien die slechts in zeer beperkte mate van elkaar afwijken, mogen banen van bovenstukken niet met onderstukken (en omgekeerd) worden geplaatst.
- Het garen is als volgt te herkennen:  
Bovenstuk: oneven rolnummer.  
Onderstuk: even rolnummer.
- Zoals bij elke vloerbedekking mogen enkel banen van dezelfde garenpartijen worden geplaatst. Daartoe is het nummer van de garenpartij afgedrukt op het etiket van elke rol.
- Bovendien moeten banen die elkaar raken, altijd in dezelfde richting geplaatst worden. Vooral bij het artikel NATURE is dat van groot belang. (De richting van de banen is te herkennen aan het productieopschrift aan de onderkant: de gedrukte tekst moet altijd in dezelfde richting wijzen!)

6 Balta raadt aan om dit tapijt over het volledige oppervlak te **kleven**.

7 Dankzij intensief onderzoek kan de kleefindustrie uiterst **emissiearme en oplosmiddelvrije** (EC 1) producten aanbieden. Het feit dat het tapijt volledig moet worden gekleefd, is in geen geval in tegenspraak met onze strenge gezondheidsnormen.

8 Na uitgebreide proeven bevestigen de volgende fabrikanten de producten die, onder beding van vakkundig gebruik, geschikt zijn: (let ook op de aanbevolen tandgrootte van de te gebruiken lijmspachtels):

Fabrikant	Lijmtype	Type vertanding
Bostik Findley	Ardatec T15 - Objekt A4	B3
Eurocol	Eurostar Tex 609	B3
	Eurosafe Tex 509	B3
	Eurostar Multi 600	B3
	Greenstar 509-600-605	B3
Henkel	Thomsit T410-T440	B2
Mapei	Ultra/bond Eco 185 (Binnen)	B3
	ADESILEX G19 Epoxy-PU (Buiten)	B3
Uzin	Ökoline UZ 57	B3
Wakol	D 3311 en D3309	B3
Wulff	Multi-Coll of Tex Spezial	B2

In ieder geval moet er tussen de witte kettingdraden gesneden worden. Kopnaden moeten altijd vermeden worden.

- Voor een mooie naad en om uitrafelen tegen te gaan, moeten de twee kanten met een koudlasmiddel (bijv. Roberts 8015-A oplosmiddelvrij universeel dichtingsmiddel voor tapijtnaden of een gelijkwaardig product) worden behandeld vooraleer de banen worden geplaatst.

[www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com)



10 Pas geplaatst tapijt kan in combinatie met de lijm een typische nieuwe geur hebben. Bij voldoende verluchting en verwarming verdwijnt deze geur binnen enkele dagen.

11 Een gespannen plaatsing op ondertapijt is eveneens mogelijk voor NATURE. Deze plaatsing moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten beschreven in de norm BS 5325. Naden moeten gefixeerd worden door middel van een met textielvezel versterkte thermo-klevende band.

12 Het **los plaatsen** van NATURE, zelfs in kleine ruimtes, **is niet aan te bevelen** en gebeurt op eigen risico.

13 In kantoren raden we aan **onder de bureaustoelen een beschermplaat** te gebruiken.

